

Za proizvode: C-65, C-80, CT-80, Z-75, Z-90 i KRATER

U vezi s člankom 10. Zakona o građevinskim proizvodima izjavljujemo da su aluminijske žaluzine tipa C-65, C-80, CT-80, Z-75, Z-90 i KRATER proizvedene u skladu s člankom 24. Zakona o građevinskim proizvodima i proizvodnju relevantnih materijala: visokokvalitetnog obojenog aluminija u traci, aluminijskih profila (atesti proizvođača nalaze se u arhivi poduzeća), termofiksnih traka i poliesterskih ljestvica koje udovoljavaju normama za vanjsku uporabu i stabilizirane su za promjene temperature u srednjoeuropskom pojasu. Vanjske žaluzine navedenih tipova u skladu su s normom SIST EN. Svi plastični sastavni dijelovi ubrizgani su iz UV stabiliziranog Hostaforma.

Ovisno o kvaliteti sirovina, sustavu osigurava kvalitete prema normi ISO 9001: 2015 u procesu proizvodnje, marketingu i montaži, izjavljujemo da ovaj proizvod udovoljava propisanim zahtjevima za sukladnost građevnih proizvoda (NN 52/00).

UPUTE ZA UPORABU VANJSKIH ŽALUZINA

Žaluzine mogu ugrađivati samo ovlaštteni monter i na unutarnjoj ili vanjskoj strani prozora ili balkonske lože.

NAČINI UPRAVLJANJA

Izvedba s ručnim pogonom (monokomandno):

Žaluzinama se upravlja monokomandnom palicom. Savijte palicu na predviđenim mjestima u obliku broja četiri. Držite palicu jednom rukom, a drugom ju okrećite u smjeru kazaljki na satu za nagib zasjenjivanja i podizanje odnosno u smjeru suprotnom od kazaljki na satu za obrnuti nagib zasjenjivanja i spuštanje.

Prilikom upravljanja monokomandnom palicom upotrijebite onoliko sile koliko vam dopušta normalni rad (zasjenjivanje i pomicanje). U slučaju prekomjernog opterećenja može se oštetiti mehanizam.

Idealan kut za upravljanje monokomandnom palicom je 45 °, što omogućava normalni rad mehanizma bez oštećenja.

Izvedba s električnim motorom:

- Žaluzinom možete upravljati bilo pomoću zidne tipke ili daljinskog upravljača (u izvedbi s prijammikom).
- Žaluzinom možete upravljati zidnim prekidačem s tri položaja (središnji, gornji i donji).
- Za zasjenjivanje koristite kratke pritiskne tipke dok ne postignete odgovarajući kut lamela i time željno zasjenjivanje.
- Za podizanje i spuštanje žaluzina držite pritisnutu tipku dok žaluzine ne dosegnu željenu visinu.
- Motor se automatski zaustavlja na tvornički postavljenom najvišem i najnižem položaju.

U slučaju upravljanja daljinskim upravljačem s tri tipke (pomakni gore, zaustavi, pomakni dolje).

- Za zasjenjivanje koristite kratke pritiskne tipke za pomicanje u gornji ili donji položaj sve dok ne postignete željeno zasjenjivanje.
- Za pomicanje žaluzina držite tipku (pomicanje gore ili pomicanje dolje) dvije sekunde, nakon čega se žaluzina automatski pomiče do tvornički postavljenog gornjeg ili donjeg položaja.
- Motor se automatski zaustavlja na tvornički postavljenom najvišem i najnižem položaju.

ODRŽAVANJE:

Žaluzine ne zahtijevaju nikakvo podmazivanje ili drugo mehaničko održavanje.

Po potrebi očistite vanjske žaluzine vlažnom krpom bez uporabe agresivnih sredstava za čišćenje koja mogu oštetiti boju.

UPOZORENJA

- Prilikom spuštanja žaluzina pazite da na putu nema prepreka (čovjek, životinja, biljka ili predmet) jer ako se žaluzine sudaraju s preprekom, može se dogoditi da se prepletanja podizne trake, što sprječava daljnju normalnu uporabu.
- Nakon završetka uporabe žaluzine s monokomandnom palicom, palicu treba pričvrstiti u za to namijenjen držač da ne dođe do neželjenog oštećenja (lom palice, ispadanje palice iz mehanizma).
- Žaluzine na motorni pogon ne smiju se preoptereti naglim pomicanjem (naizmjenično gore i dolje) jer se može oštetiti mehanizam.
- Žaluzine na elektromotorni pogon ne smiju se prati tekućom vodom jer može doći do strujnog udara.

Ako bilo koji od upravljačkih dijelova vanjskih žaluzina (monokomandna palica, električni motor, prekidači) ne radi ili je oštećen, preporučljivo ga je prestati koristiti dok se ne otkloni kvar.

Pažnja pri upravljanju znači dulji uvijek proizvoda.

UPUTE ZA MONTAŽU

- Na prozoru s vanjske strane pričvrstite nosače oko 30 cm sa svake strane (ako je prozor širi od 180 cm, dodajte i držač u sredini), a zatim na nosače objesite žaluzine da budu ravnomjerno postavljene prema širini prozora. Vijke pričvrstite tek lagano, da žaluzine stoje.
- Pomoću bušilice i produženog svrdla debljine 10 mm izbušite rupu na strani reduktora pod kutom od 45 °. Bušenje počnite s unutarnje strane i tijekom bušenja pratite kut svrdla tako da izlaz rupe bude točno kod reduktora.
- U izbušenu rupu umetnite osovinu za povezivanje i izmjerite ispravnu udaljenost. Odrežite višak osovine i umetnite ju u reduktor te pričvrstite palicu na prozor.
- Kada je palica pričvršćena, vijcima pričvrstite još i nosače žaluzine kako biste pričvrstili žaluzinu.
- Na željenu visinu pričvrstite držač palice.
- Na vanjske vodilice žaluzine ravnomjerno fiksirajte odstoynike (približno 25 cm od svake strane). Za žaluzine većih dimenzija dodajte nosač u sredini.
- Pažljivo umetnite PVC vodiče lamela u vodilice tako da se poklopac vodiča nalazi na sredini utora vodilice, a potom vijcima pričvrstite vodilice za prozor.
- Masku vanjskih žaluzina pričvrstite na za to određena mjesta (nosači žaluzina) pomoću vijaka M4.

JAMSTVENI UVJETI:

Jamstveni rok za proizvode poduzeća Roletarstvo Medle (vanjske žaluzine) traje 24 mjeseca.

Jamstveno razdoblje počinje teći s datumom izdavanja fakture.

Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja zbog nedostataka na robu.

To znači da će proizvođač popraviti ili zamijeniti neispravan element proizvoda u jamstvenom roku na vlastiti trošak.

Jamstvo se odnosi na proizvode koje ugrađuje Roletarstvo Medle d.o.o. i za proizvode koje ugrađuje kupac, a u slučaju kupca samo uz uvjet da je ugradnja obavljena profesionalno u skladu s tehničkim propisima i uputama proizvođača.

Za proizvode koje nije ugradilo Roletarstvo Medle servis se izvodi samo u radionici poduzeća ili se kupcu dostavlja neispravi dio kako bi ga sam zamijenio.

Jamstvo ne važi u slučaju nepravilnog rukovanja ili mehaničkog oštećenja proizvoda.

Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja zbog nedostataka na robu.

Teritorijalno područje valjanosti jamstva za proizvode Roletarstva Medle je: EU

Zbog tehničkog postupka pri rezanju lamela žaluzina, na krajnjem lijevom i desnom kraju lamele se mogu lagano uvinuti prema gore što je uvijek unutar dopuštenih odstupanja prema normi i nije predmet reklamacije.

Vanjske se žaluzine na donjem dijelu mogu manje zatvarati nego na vrhu, što je u skladu s normativima i nije predmet reklamacije. Razlog tomu je da sila iznad i ispod nisu jednake zbog vlastite težine.

Zbog tehničkog postupka rezanja, krajnji rubovi lamela i rubovi rupa nisu obojeni i to nije predmet reklamacije.

Za iznimno male dimenzije, kako u širini tako i u visini, zbog neravnomjernog slaganja ljestvica, a time i neravnomjernog slaganja ljestvica između lamela, dolazi do kosoga podizanja žaluzina. Zbog premale težine to se ne može izbjeći i ova pojava ne predstavlja predmet reklamacije.

Nominalni podaci u dokumentaciji za veličinu paketa žaluzina samo su informativni i mogu u praksi odstupati od ± 2 cm, što je unutar dopuštenih odstupanja. Ta pojava nije predmet reklamacije.

Proizvodi poduzeća Medle sukladni su normi SIST 13659/2004 i normama CE.

Naše poduzeće posluje prema normi ISO 9001: 2015.



Roletarstvo Medle d.o.o.
Podbevškova ulica 31, 8000 Novo Mesto
18

EN 13659
Vanjske žaluzine
Otpornost na vjetar: Klasa 3